

Toate pachetele de sisteme solare comercializate de firma noastra **au deja incluse toate accesoriile necesare functionarii**

. Sistemele de baza au incluse automat controller-ele NP, P sau C (prezentate mai jos), in functie de tipul sistemului solar. Exista disponibile si alte tipuri de controllere, mai performante - daca doriti informatii suplimentare despre acestea, va rugam sa ne

**contactati**

. Pachetele de baza comercializate de noi nu includ si izolatia, dar poate fi adaugata la cerere.

### - Controller



### Controller NP – Sistem solar Confort

Este utilizat la sistemele solare **Confort** (termosifon, gravitational, nepresurizat) si controleaza o electrovalva pentru umplerea si golirea panoului solar. Indica temperatura si nivelul apei din boiler. Poate fi programat sa actioneze rezistenta electrica din boiler la anumite intervale de timp. Sistemul **Confort** nu poate functiona fara acest controller.




56 Controller P: Sistem solar Confort Plus. Hidrola termorită integrabilă de boiler. Sistemul



56 Controller G: Sistem solar Premium Plus. Hidrola termorită integrabilă de boiler. Sistemul



Controler SR 660 pentru sisteme solar Premium, Premium Plus (cu funcție de programare și de



Controler SR 610 pentru sisteme solar Premium, Premium Plus pentru panouri solare pentru apă caldă  
System circulator



[Sisteme de încălzire Solaro Panel Design Premium Blue](#) - Energiei tehnice de calitate  
[Sisteme de încălzire Solaro Panel Design Premium Blue](#) - Energiei tehnice de calitate